

Translated to Armenian by Anahit Mkhoyan

ՀՐԹԻՌ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 10 ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Յեղիևակ՝ Դոկտոր Լարի Վինիարսկի

1. Այրեք այն քանակությամբ փայտ, որքան որ ձեր վառարանը ի վիճակի է: Չափից շատ փայտ մի օգտագործեք (տարածքային առումով):
2. Կարգավորեք օդի հոսքը: Այն չպետք է լինի ոչ չափից շատ, ոչ էլ քիչ:
3. Օդի հոսքը պետք է արագ լինի – ունենա նույն ազդեցությունը, ինչ որ ստանում ենք ածուխի վրա փչելիս:
4. Պետք է ստեղծվի օդ - վառելիք ՎՆ օդ - վառելիք համատեղություն:
5. Օդը պետք է փչի փայտից կամ վեր- կամ ներքե-:
6. Փայտը պետք է դասավորված լինի 2-3 կտորից – օդի համար տեղ թողված լինի. նույն սկզբունքով, որով մարդիկ անկողնում միմյանց տաք են պահում:
7. Այրումը պետք է տեղի ունենա քիչ իզոլացված տարածքում: Մի կորցրեք ջերմությունը: Ամենասկզբից մի ճնշեք կրակը:
8. Այրումը ավարտելուց առաջ հասցրեք այն բարձր ջերմաստիճանի, այնուհետ- թողեք որ մեղմանա – հանգչի:
9. Ուղղահայաց, լավ իզոլացված – տաք ծխնելույզը ապահովում է օդի ուժեղ հոսանք – այրման համար ավելի երկար ժամանակ: Սա Հրթիռ Վառարանի ամենամեծ գաղտնիքն է:
10. Օդի հոսանքը անընդհատ անցնում է նույն տեղով:
11. Փայտ զցելու անցքի չափը հարմարեցվում է վառարանի իզոլյացիային: Շատ մեծ անցքը ապահովում է մեծ քանակությամբ

սառը օդ - օդի հոսանքի ցածր արագություն: օդի հոսանքի արագությունը ձեզ պետք է, որպեսզի կրակը լավ վառվի - խառնվի օդի հետ:

12. Կրակը վառելու համար անհրաժեշտ է 2 ՎՆ 3 կտոր չոր փայտ: Վառվելուց հետո պետք է օգտագործել վառարանի ամբողջ տարածքը - փայտը գցել քիչ ՎՆ քիչ: